

安心の新たな一歩へ。


RSC- 30LN-UP-DWセンサ
30LN-FRセンサ
C制御BOX

- 検出エリア30m・190°
- 制御BOXとセット販売
(AC100~200V・リレー接点出力)
- 様々なクレーンに使用可能



HOKUYO

検出エリア



POINT
1

**PCで任意の
検出エリアを作成
[3段階の出力設定]**

POINT
2


**反射型のため
片側設置で使用可能**

POINT
3

上下、左右のクレーンの接近・接触を未然に警告


段違いクレーンの接近警報として使用可能

RSC-30LN-UP-DW



段違いクレーンの吊荷検出として使用可能

RSC-30LN-FR




POINT
5

**小型、軽量、屋外で
使用可能**


クレーンの障害物検知

湾岸用クレーン運用時に駐車中の
コンテナトラックなどと接触・衝突を防止する。




外形図


測域センサ
(RSC-30LN-UP-DW)
(RSC-30LN-FR)




ブラケット
(RSC-30LN-UP-DW)



ブラケット
RSC-30LN-FR



測域センサBOX
(RSC-C)



※環境、検出物体によって結果が異なるため実験が必要です。



RSC-30LN-UP-DW



RSC-30LN-FR



RSC-C

測域センサ	
品 名	測域センサ
型 式	RSC-30LN-UP-DW RSC-30LN-FR
光 源	半導体レーザー λ= 905nm、レーザー安全クラス1
検出距離及び検出体	検出保証値 0.1~30m*2 (黒10%反射物 500mm×500mm) 最大検出距離 :100m(出力限界値) 最小検出物 65mm(5m)、130mm(10m)、400mm(30m)
距離精度	周囲照度 100000lx以下:±100mm*1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)
走査角度	190度
角度分解能	約0.25度(360°/1440分割)
使用周囲温度、湿度	-10~+50℃ 85%RH (但し、結露、凍結が無いこと)
耐振動	10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間 55~200Hz 196m/s ² スイープ2分X、Y、Z方向 各1時間
耐衝撃	196m/s ² X、Y、Z方向 各10回
保護構造	IP67

(*1) 外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。

(*2) 環境の影響は実機での確認をお願いします。

測域センサ制御BOX	
品 名	測域センサ制御BOX
型 式	RSC-C
電源電圧	AC100~200V
消費電力	AC100V時 11.0VA以下、AC200V時 15.0VA以下*1
出力	OUTPUT 4点:故障出力、出力1,2,3
出力応答時間	動作(セット)時間:10ms以下(約4ms)、復帰(リセット)時間:10ms以下(約2ms)
使用周囲温度、湿度	-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)
保護構造	IP65*2

(*1) RSC-30LNを接続した際のデータです。

(*2) 適合ケーブルをケーブルグラントに引き込み、適切な手法で締めこんだ際の保護構造です。



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」や「カタログ」等をよくお読みいただき、ご不明の点がございましたら最寄りの当社事業所までご相談のうえ、正しくお使いください。
- このカタログに記載の「注意事項」等をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに記載の商品は、使用用途・場所などを限定するものがあります。最寄りの当社事業所にご相談ください。



ホクヨー オートマチック

北陽電機株式会社

本 社 〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUビル
TEL.(06)6947-6331代 FAX.(06)6947-6350
東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋2-21-1・新橋駅前2号ビル
TEL.(03)3572-2846代 FAX.(03)3572-2734
静岡営業所 〒422-8067 静岡市駿河区南町3-10・ワールドノール102号
TEL.(054)283-4452代 FAX.(054)283-4479

名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-8-12・菱信ビル
TEL.(052)582-4641代 FAX.(052)551-6906
大阪営業所 〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-2-5・大阪HUビル
TEL.(06)6947-6336代 FAX.(06)6947-6350
九州営業所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-11-15・KMMビル別館
TEL.(093)551-2188代 FAX.(093)551-2189

●URL <http://www.hokuyo-aut.co.jp>

●ここに記載されている2013年11月現在の資料に基づいており、予告なく変更することがあります。

カタログNo.CRS-0062A.13.11.2H